



14:30

21.0 °C


Desired heating temperature

Current room temperature 19°C



sk

Krátky návod

 <ul style="list-style-type: none"> – Vyvolanie menu – Naspäť na hlavné menu 	 <p>Stav nabitia batérií*</p>
 <ul style="list-style-type: none"> – Potvrdiť výber/zmenu – Uložiť nastavené hodnoty 	 <p>Intenzita signálu*</p>
 <ul style="list-style-type: none"> – O úroveň naspäť – Prerušit' zadávanie 	 <p>Blokovanie tlačidiel aktívne*</p>
 <ul style="list-style-type: none"> – Prechádzanie štruktúrou menu 	 <p>Časovo ovládané vykurovanie aktívne</p>
 <ul style="list-style-type: none"> – Zníženie alebo zvýšenie nastavovanej hodnoty – Prejsť k jednotlivým číslam/ písmenám 	 <p>Je potrebná údržba</p>
 <ul style="list-style-type: none"> – Vyvolať pomocníka – Vyvolať asistenta pre časový program 	 <p>Poruchy vo vykurovacom systéme</p>  <p>Kontaktovať odborného pracovníka</p>  <p>Tichá prevádzka aktívna*</p>
 <ul style="list-style-type: none"> – Zapnutie displeja* – Vypnutie displeja* <p>Ovládací prvok sa nachádza na hornej strane regulátora.</p>	

*nie všetky funkcie sú dostupné pre všetky kombinácie systému

Výber častých funkcií

Časovo obmedzená zmena priestorovej teploty

Priestorová teplota sa zvýši alebo zníži až na 12 h, napr. na párty.

- ▶ 1 × (≡) → **Požadovaná teplota** (+) (-) → (✓)
- ▶ **Čas** (+) (-) → (✓)

Vypnutie vykurovania

Vykurovanie nie je potrebné, príprava teplej vody a protimrazová ochrana ostávajú aktívne, napr. v lete.

- ▶ 2 × (≡) → **REGULÁCIA** (✓) → **Zóna 1** (+) (-) → (✓) → **Kúrenie** (+) (-) → (✓)
→ **Režim: Manuálne / Časovo riad.** (✓) → **Vyp** (+) (-) → (✓)

Zapnutie vykurovania

Vykurovanie sa zapne, napr. v zime.

- ▶ 2 × (≡) → **REGULÁCIA** (✓) → **Zóna 1** (+) (-) → (✓) → **Kúrenie** (+) (-) → (✓)
→ **Režim: Vyp** (✓) → **Režim: Manuálne / Časovo riad.** (+) (-) → (✓)

Jednorazové nahriatie teplej vody

Teplú vodu ohrievajte raz mimo nastaveného času, keď je vypnutá príprava TÚV.

- ▶ 2 × (≡) → **REGULÁCIA** (✓) → **Teplá voda rýchlo** (+) (-) → (✓) → (✓)

Nastavenie neprítomnosti

Vykurovanie a príprava teplej vody nie sú potrebné, protimrazová ochrana ostáva aktívna, napr. v období dovolenky.

- ▶ 2 × (≡) → **Neprítomnosť** (✓) → **Všetky** (+) (-) → (✓)

